

Handleiding

Biljetten storten

In deze handleiding van 17 schermen ziet u hoe u biljetten stort bij een geldmaat.

1



Dit is het startscherm. Voor uw pas in of kies voor contactloos geld opnemen.

2



De automaat leest de gegevens van uw pas.

3



Toets nu de vier cijfers van uw pincode in.
Druk op OK om door te gaan.

4



U wilt geld storten. Druk op Biljetten storten.
Als u de optie niet ziet dan is storten niet mogelijk.

5



Even geduld, uw gegevens van uw pas worden gecontroleerd.

6



Sommige banken hebben een maximum bedrag. Als dat voor u geldt, leest u dat op het scherm.

7



Uw bank bepaalt hoeveel u betaalt voor een storting. Kijk voor de verschillende tarieven op de site van uw bank.

8



Verwijder alles wat geen bankbiljet is uit uw storting en druk vervolgens op Doorgaan.

9



U moet even wachten tot de geldla opengaat.

10



Leg nu uw biljetten in de geldla. Per ronde van een storting kunt u maximaal 200 biljetten tegelijk in de invoerlade plaatsen. Nadat u uw biljetten in de la hebt gelegd drukt u op Doorgaan.

11



Even geduld, uw storting wordt geteld.

12



Als er bijvoorbeeld buitenlandse of beschadigde biljetten in uw storting zitten, dan krijgt u die terug.

13



U krijgt een overzicht van uw storting. Wilt u nog meer biljetten aan deze stortingsronde toevoegen? Kies dan de optie Meer storten. Als u dat doet, dan ziet u nu een scherm met de tekst: Even geduld alstublieft. Daarna ziet u scherm 10. Bent u klaar met storten kies dan voor de knop Afronden.

14



Even geduld uw storting wordt verwerkt.

15



Neem uw pas uit de automaat.

16



Neem uw bon uit de automaat.

17



Uw storting is afgerond. Tot ziens.